

## ME\_TXT Grundausrüstung-ECO Anbauanleitung Batteriekabel



Das Bild zeigt den Lieferumfang Art.nr.: 30322310

Die Grundkonsole wird an den vorgesehenen Bohrungen in der Schlepperkabine anbracht.

Das Batteriekabel wird von der Schlepperkabine zur Fahrzeugbatterie verlegt. Beim Verlegen das Batteriekabel nicht scharfkantig knicken. Nach dem Verlegen und Fixieren wird das Batteriekabel auf entsprechende Länge gekürzt. Dazu das Kabelende entsprechend abmanteln und die Kabeladern einzeln abisolieren.

Die blaue Kabelader (Masse) in loser Ringzunge einführen. Die braune Kabelader (+12V) in freies Ende vom Stoßverbinder einführen. Ringzunge und Stoßverbinder mit einer Zange zusammenquetschen.

Den Stoßverbinder mit einer Wärmequelle (z.B. Feuerzeug, Heißluftfön) einschrumpfen bis der Kleber austritt.

